



iPhone X Sim Karte austauschen

Benutze die Anleitung, um die SIM Karte aus einem iPhone zu entfernen oder zu tauschen.

Geschrieben von: nicolay.94



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir wie, du die SIM Karte entfernen oder austauschen kannst.



WERKZEUGE:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



TEILE:

- [iPhone X SIM Card Tray](#) (1)

Schritt 1 — SIM-Karte



- Setze ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug oder eine Büroklammer in das kleine Loch im SIM-Kartenfach ein. Es befindet sich bei der Seitentaste auf der Kante des iPhones.
- Drücke fest drauf, um das Kartenfach auszuwerfen.

Schritt 2



- Entferne das SIM-Kartenfach vom iPhone.
 - ⓘ Die SIM-Karte fällt problemlos aus dem Kartenfach heraus.
- ☑ Achte beim Einsetzen der SIM-Karte darauf, dass sie in der richtigen Richtung in das Kartenfach eingelegt ist.
- ☑ Eine dünne Gummidichtung um das SIM-Kartenfach herum dient zum Schutz vor Wasser und Staub. Falls diese Dichtung beschädigt ist oder fehlt, solltest du zum Schutz der inneren Komponenten die Dichtung bzw. das gesamte SIM-Kartenfach ersetzen.

Zum Einbau musst du die SIM Karte nur hinein schieben.