



# Philips Sonicare DiamondClean Gehäuse austauschen

Diese Anleitung zeigt dir, wie du das äußere...

Geschrieben von: Zachary Bertrand



## **EINLEITUNG**

Diese Anleitung zeigt dir, wie du das äußere Gehäuse von deiner Philips Sonicare DiamondClean Zahnbürsten entfernst (9300 Serie). Dieses Gehäuse schützt die inneren Teile vor Wasser und Zahnputzprodukten. Wenn du bemerkst, dass die Tasten nicht richtig funktionieren oder die Zahnbürste nicht so gut lädt wie sonst, kann der Aufbau von Rückstand das Problem sein. Das Austauschen des äußeren Gehäuses wird deiner Zahnbürste helfen, den Kontakt mit der Ladestation richtig zu gewährleisten und die Tasten wieder normal funktionieren.

---

### **WERKZEUGE:**

- [Spudger](#) (1)

## Schritt 1 — Gehäuseaustausch



- Ziehe die Bürste vom Handstück ab.

## Schritt 2



- Heble die Chromabdeckung am Boden mit einem Spudger ab.

### Schritt 3



- Löse mit dem Spudger die schwarzen Rasten an jeder Seite der jetzt sichtbaren Innenteile.

### Schritt 4



- Stelle das Handstück mit der Metallachse senkrecht zu einer harten Oberfläche. Drücke vorsichtig, aber fest nach unten, bis das Innere nach außen rutscht.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

Dieses Dokument wurde am 2023-02-14 04:38:32 PM (MST) erstellt.

