



iPhone X Pentalobe Schrauben entfernen

Entferne oder ersetze die Pentalobe Schrauben, die das Display des iPhone X befestigen.

Geschrieben von: Jeff Suovanen



EINLEITUNG

Benutze diese Anleitung, um die Pentalobe Schrauben, die das Display des iPhone X befestigen, zu entfernen oder zu ersetzen. Es handelt sich um proprietäre Schrauben von Apple, Pentalobe oder five-point genannt, für die du einen speziellen P2 Schraubendreher benötigst.



WERKZEUGE:

- [P2 Pentalobe Schraubendreher iPhone](#) (1)



TEILE:

- [iPhone X Bottom Screws](#) (1)

Schritt 1 — Pentalobe Schrauben



- ⚠ Bevor du anfängst, sollte der Akku deines iPhones auf unter 25% entladen sein. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn er beschädigt wird.
- Schalte dein iPhone aus, bevor du daran arbeitest.
- Drehe die beiden 6,9 mm langen Pentalobe Schrauben an der unteren Kante heraus.
- 🔧 Wenn die Schrauben beschädigt sind, musst du sie [ersetzen](#).
- ℹ Wenn du ein iPhone öffnest werden seine wasserfesten Dichtungen beschädigt. Halte [Ersatzdichtungen](#) bereit, bevor du nach diesem Schritt weitermachst, oder vermeide es, dein iPhone der Feuchtigkeit auszusetzen, wenn du es ohne neue Dichtungen wieder zusammenbaust.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.