iPad 2 GSM Frontkamera tauschen

Grundständige Anleitung: Entfernen der...

Geschrieben von: Andrew Optimus Goldheart



EINLEITUNG

Grundständige Anleitung: Entfernen der Frontkamera, nachdem die Kopfhörerbuchse entfernt worden ist.

WERKZEUGE:

iFixit Öffnungswerkzeug (1)

Schritt 1 — Frontkamera



- Entferne das rot markierte Stück Klebeband.

⚠ Achte beim Ablösen des Klebebands darauf, dass die Flachbandkabel der Kamera, des Mikrofons oder der Kopfhörerbuchse nicht beschädigt werden.

Schritt 2



- Löse die Frontkamera vom Klebeschaum ab, mit dem sie am Rückpanel befestigt ist.

Schritt 3



- Ziehe das Kabel zur Frontkamera aus dem Ausschnitt im Rückpanel heraus.
- Entferne die Frontkamera von deinem iPad.

Schritt 4



- Löse den Stecker am Mikrofonkabel mit einem Öffnungswerkzeug ab.
- Entferne die Kopfhörerbuchse/Sim-Kartenleser vom Gerät.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.