



KitchenAid KSM150PSEB Bajonett der Rührschüssel austauschen

Austausch des Bajonetts der Rührschüssel an der KitchenAid KSM150PSEB Küchenmaschine

Geschrieben von: Luke Leonard



EINLEITUNG

Wenn die Rührschüssel nicht mehr gut verriegelt ist, musst du möglicherweise das Bajonett austauschen. Diese Anleitung zeigt dir, wie das geht.



WERKZEUGE:

- [PH2 Schraubendreher](#) (1)
-

Schritt 1 — Bajonett der Rührschüssel



- Entferne die drei 13 mm Kreuzschlitzschrauben #2, welche das Bajonett der Rührschüssel befestigen.

Schritt 2



- Fasse das Bajonett an der Seite an und hebe es aus dem Gerät heraus.

Um dein Gerät wieder zusammensetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

Dieses Dokument wurde am 2021-01-15 05:56:30 PM (MST) erstellt.

