



KitchenAid KSM150PSEER Kohlebürsten austauschen

Austausch der Kohlebürsten an der KitchenAid KSM150PSEER

Geschrieben von: Hayley Young



EINLEITUNG

Wenn sich die Maschine nicht anschalten lässt, könnten die Kohlebürsten abgenutzt sein. Hier wird gezeigt, wie du sie austauschen kannst.

WERKZEUGE:

- [Flathead Screwdriver](#) (1)
-

Schritt 1 — Kohlebürsten



- Drehe die Abdeckungen auf jeder Seite mit einem Flachsraubendreher heraus.
- Ziehe die Kappen ab.

⚠ Eine Feder hält die Kohlebürsten unter Spannung, sie springen deswegen heraus.

Schritt 2



- Ziehe die Kohlebürsten heraus und entferne sie.
- ⓘ Eine Ecke der Kohlebürste ist abgeschrägt, weil in einer Ecke der Führung ein kleines Hindernis ist. Du kannst beim Einbau mit einer Lampe hinein leuchten oder mit einem Zahnstocher hineintasten.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.