



UE BOOM 2 D-Ring austauschen

Austausch des D-Rings am UE Boom 2 Lautsprecher.

Geschrieben von: Alex Bahm



EINLEITUNG

Der D-Ring befindet sich unter einer Gummiabdeckung am Boden des UE Boom 2 Lautsprechers. Zum Austausch benötigst du kein Werkzeug, es wird auch keine Garantie verletzt.



WERKZEUGE:

- [Fingers](#) (1)
-

Schritt 1 — D-Ring



- Finde den D-Ring an der Unterseite des Lautsprechers.

Schritt 2



- Halte das Gerät fest und hebe den D-Ring hoch.
- Drehe den D-Ring gegen den Uhrzeigersinn heraus.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.