



Samsung Galaxy A3 (2017) Rückabdeckung austauschen

In dieser Anleitung wird der Austausch der Rückabdeckung deines Samsung Galaxy A3 (2017) gezeigt.

Geschrieben von: Dominik Schnabelrauch



EINLEITUNG

Benutze diese Anleitung, um die Rückabdeckung deines Samsung Galaxy A3 (2017) Smartphones zu ersetzen.

Durch das Öffnen des Samsung Galaxy A3 (2017) werden **die wasserdichten Versiegelungen des Gerätes beschädigt**. Wenn du diese Klebeversiegelungen nicht ersetzt, wird dein Smartphone zwar weiterhin **normal funktionieren**, aber **nicht mehr wasserdicht** sein.

Falls nötig, kannst du mit einer Pipette oder einer Spritze etwas Isopropylalkohol (>97%) um die Kanten der Rückabdeckung träufeln, um den Kleber aufzuweichen.

Du wirst **Ersatzklebestreifen** benötigen, um die Rückabdeckung beim Zusammenbau des Gerätes wieder zu befestigen.



WERKZEUGE:

- [iOpener](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
 - [Kleiner Saugnapf](#) (1)
-

Schritt 1 — Rückabdeckung austauschen



- Schalte dein Smartphone aus, bevor du mit der Reparatur beginnst.
 - [Benutze einen iOpener](#), um den Kleber unter der Rückabdeckung aufzuweichen. Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang liegen. Du musst diesen Schritt während des Ausbaus der Rückabdeckung mehrfach wiederholen.
- ⚠ Der Kleber des Samsung Galaxy A3 (2017) ist sehr stark. Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Wärmplatte benutzen, falls du es nicht mit dem iOpener schaffst. Sei aber sehr vorsichtig, um das Smartphone nicht zu überhitzen. Das AMOLED Display und der Akku könne durch die Hitze beschädigt werden.

Schritt 2



- Öffne mithilfe eines Saughebers einen kleinen Spalt and der Unterkante des Galaxy A3.
- Setze ein Plektrum ein und schiebe die Spitze bis zur linken unteren Ecke, um den Kleber aufzutrennen.
- Lasse das Plektrum in der linken unteren Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
- Setze ein neues Plektrum ein und durchtrenne den Kleber zur unteren linken Seite hin.

Schritt 3



- Trenne den Kleber an allen Seiten mithilfe eines Plektrums auf. Lasse in jeder Ecke ein Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
- ⚠ [Benutze erneut einen iOpener](#), wenn der Kleber zu fest wird. Während der Entfernungszurückabdeckung ist die Rückabdeckung ständig unter Spannung, und kann leicht brechen, wenn der Kleber nicht ausreichend lose ist.
- Setze ein Plektrum auf der rechten Seite ein, sobald der Kleber an allen Seiten aufgetrennt ist. Drehe es seitwärts hoch, bis du die Rückabdeckung gut fassen kannst.

Schritt 4



- Entferne die Rückabdeckung vom Smartphone.
- ★ Bevor du neue Klebestreifen anbringst, musst du alle Klebereste von der Rückabdeckung und vom Rahmen entfernen und die Bereiche mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch reinigen.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Bringe beim Zusammenbau, wo nötig, neue Klebestreifen an.

Befestige die neue Rückabdeckung mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband.

Drücke nach dem Einbau der Rückabdeckung mehrere Minuten lang gleichmässig und fest auf dein Smartphone, damit sich **der Kleber gut verbindet**.