



HP Elitebook 820 G1 Akku tauschen

In diese Anleitung wird der Austausch eines defekten Akkus erklärt.

Geschrieben von: Eugenia Lara Martinez



EINLEITUNG

Akkus werden im Laufe der Zeit schwächer und halten weniger gut ihre Ladung. Wenn du dies feststellst, folge dieser Anleitung.



WERKZEUGE:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Schritt 1 — Akku



⚠ Stelle sicher, dass das Laptop komplett ausgeschaltet und das Stromkabel abgesteckt ist, bevor du den Akku entfernst.

- Drehe den Laptop um, so dass die Unterseite zu sehen ist.
- Entsperre den Riegel.

Schritt 2



- Entferne die Rückabdeckung, sodass du den Akku sehen kannst.
- i** Achte beim Zusammenbau darauf, dass alle Scharniere an der richtigen Position sitzen, bevor du die Rückabdeckung wieder verschließt.

Schritt 3



- Löse die beiden Riegel, mit denen der Akku im Gehäuse befestigt ist.

Schritt 4



- Benutze das Öffnungswerkzeug, um den Akku anzuheben und zu entfernen.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.