
HP Elitebook 820 G1 Festplatte tauschen

Festplatten sind mechanisch und versagen mit...

Geschrieben von: Alberto Carlos Perez



Dieses Dokument wurde am 2022-11-13 06:22:39 AM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

EINLEITUNG

Festplatten sind mechanisch und versagen mit der Zeit. Durch Stürze und Schäden kann das schneller passieren. In dieser Anleitung wird erklärt, wie du deine Festplatte austauschen kannst. Die Torx-Schrauben der alten Festplatte musst du dabei auf die neue übertragen.

WERKZEUGE:

- iFixit Opening Tool (1)
- Phillips #0 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — Akku



⚠ Stelle sicher, dass das Laptop komplett ausgeschaltet und das Stromkabel abgesteckt ist, bevor du den Akku entfernst.

- Drehe den Laptop um, so dass die Unterseite zu sehen ist.
- Entsperre den Riegel.

Schritt 2



- Entferne die Rückabdeckung, sodass du den Akku sehen kannst.

ⓘ Achte beim Zusammenbau darauf, dass alle Scharniere an der richtigen Position sitzen, bevor du die Rückabdeckung wieder verschließt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 3



- Löse die beiden Riegel, mit denen der Akku im Gehäuse befestigt ist.

Schritt 4



- Benutze das Öffnungswerkzeug, um den Akku anzuheben und zu entfernen.


© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 5 — Festplatte



- Entferne die vier 8 mm Schrauben mit dem T7 Kreuzschlitz-Bit.


Schritt 6



- Löse das Festplattengehäuse aus dem Laptop.
- Entferne die vier 8 mm Torx Schrauben, mit denen die Festplatte befestigt ist.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 7



- Entferne die Festplatte aus dem Gehäuse und ersetze sie.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.

© iFixit — CC BY-NC-SA