



# Samsung Galaxy S6 Edge+ SIM Karteneinschub austauschen

Austausch des SIM Karteneinschubs und der SIM Karte am Galaxy S6 Edge Plus.

Geschrieben von: Adam O'Camb



## EINLEITUNG

Hier wird der Austausch des SIM Karteneinschubs oder der SIM Karte gezeigt.



### WERKZEUGE:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



### TEILE:

- [Galaxy S6 Edge SIM Card Tray](#) (1)

## Schritt 1 — SIM Karteneinschub



- Schiebe eine Büroklammer oder ein SIM Karten Auswurfwerkzeug in das kleine Loch am SIM Karten Slot. Er befindet sich auf der gleichen Seite wie die Lautstärkereglern des Smartphones.
- ⚠ Setze das Werkzeug nicht in die Öffnung für das Mikrofon ein, sonst könntest du es beschädigen. Achte auf die Umriss des SIM Einschubs.
- Drücke, um den SIM Karteneinschub auszuwerfen.
- Entferne den SIM Karteneinschub vom Smartphone.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.