
# Lenovo Thinkpad X61 Akku tauschen

Wie man den Akku bei dem Lenovo ThinkPad X61 Laptop ausbaut und ersetzt.


Geschrieben von: Ryan McCarthy







© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Schritt 1 — Akku




- Der erste Schritt , um den Akku auszutauschen, ist, das Gerät umzudrehen, sodass der Akku nach oben zeigt.
- Wie auf dem Bild zu sehen, befindet sich die Entriegelung des Akkus in der oberen linken Ecke.

## Schritt 2




- Klappe nun einfach den Schalter von der verriegelten Position in die entriegelte Position.



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Schritt 3




- Finde nun den zweiten Entriegelungsschalter, der sich unter der Unterseite rechts vom Akkuhalter befindet, wie auf dem Bild markiert ist.
- Klappe den Schalter von der verriegelten auf die entriegelte Position und ziehe den Akku aus seiner Halterung heraus. Anschließend kannst du den neuen Akku einsetzen.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.


© iFixit — CC BY-NC-SA