



Samsung Galaxy S7 Edge SIM Einschub austauschen

Austausch des kombinierten SIM/SD Karteneinschubs am Samsung Galaxy S7 Edge.

Geschrieben von: Arthur Shi



EINLEITUNG

Hier wird der Austausch des kombinierten SIM/SD Karteneinschubs am Samsung Galaxy S7 Edge gezeigt.



WERKZEUGE:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



TEILE:

- [Galaxy S7 Edge SIM and SD Card Tray](#) (1)

Schritt 1 — SIM Einschub



- Setze ein SIM Auswurfwerkzeug, ein SIM Auswurfbit oder einfach eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch an der Oberkante des Smartphones ein.
- ⓘ Es gibt zwei Löcher an der Oberkante. Das im langen rechteckigen Ausschnitt ist das richtige.
- Drücke das Werkzeug hinein, um den Einschub herauspringen zu lassen.
- Entferne den kombinierten SD/SIM Einschub vom Smartphones.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.