Lenovo Z70-80 Laufwerkaustausch

Diese Anleitung zeigt, wie du das Laufwerk an...

Geschrieben von: Eduardo Delgado

EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt, wie du das Laufwerk an deinem Lenovo Z70-80 Laptop austauschen kannst.

WERKZEUGE:

Phillips #0 Screwdriver (1)

Schritt 1 — Akku





- Benutze deine Finger, um beide Laschen voneinander weg zu drücken, wodurch der Akku freigegeben wird.
- Ziehe den Akku heraus.

Schritt 2 — Untere Abdeckung




- Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #0 von der unteren Abdeckung.
- Schiebe die Abdeckung leicht nach unten, hebe es dann an und entferne es.

Schritt 3 — Laufwerk

- Entferne die 3mm Kreuzschlitzschraube #0 des Laufwerks.
- Ziehe das Laufwerk heraus.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.