HP Elite x2 1012 G2 Akku tauschen

Akkus sind häufig die ersten Komponenten in...

Geschrieben von: Andy Velazquez

Dieses Dokument wurde am 2022-12-15 09:20:53 PM (MST) erstellt.

EINLEITUNG

Akkus sind häufig die ersten Komponenten in Geräten, die kaputt gehen. Eine kaputter Akku kann nerven, aber der Austausch des Akkus im HP Elite x2 1012 G2 ist schnell und einfach.

WERKZEUGE:

- T5 Torx Screwdriver (1)
- Kleiner Saugnapf (1)
- iFixit Opening Tool (1)
- Phillips #0 Screwdriver (1)

TEILE:

- HP Compaq Elite X2 1012 Laptop Battery (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — Display

Schalte den Computer vor Reparaturbeginn aus.

- Lege das Gerät mit dem Boden nach oben vor dich, der Aufsteller ist aufgeklappt.

Schritt 2





- Entferne die sechs 3 mm Torx T35 Schrauben, die vom Aufsteller verdeckt werden.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 3



- Lege das Gerät mit dem Display nach oben.
- Drücke einen Saugheber in einer Ecke fest.
- Ziehe fest und gleichmäßig nach oben, bis sich das Display vom Gehäuse löst.
- Wiederhole in den anderen drei Ecken.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 4

- Hebe das Display hoch und entferne es vom Gerät.

⚠ Heble vorher die Ecken frei, sonst kann das Display beschädigt werden.

Schritt 5





- Hebe die Laschen an den Steckern auf der Rückseite des Displays mit einem Öffnungswerkzeug hoch und löse die Stecker ab.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 6

- Hebe das Display behutsam vom Gerät weg.

Schritt 7 — Akku

- Drehe das Gerät so, dass der Akku zu dir zeigt.

ⓘ Der Akku ist das große schwarze Rechteck, das sich unten im Gerät befindet.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 8



- Entferne alle sechs 3 mm Kreuzschlitzschrauben, die sich rund um den Akku herum befinden, indem du sie gegen den Uhrzeigersinn mit einem Kreuzschlitzschraubendreher herausdrehst.

Schritt 9

- Trenne Akkustecker, indem du die Lasche an beiden Seiten mit einem Kunststoffwerkzeug zu dir drückst.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 10

- Hebe den Akku aus dem Gerät.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.

© iFixit — CC BY-NC-SA