



iPhone 8 Plus SIM Karte austauschen

Auswurf des SIM Einschubs und Austausch der SIM Karte am iPhone 8 Plus.

Geschrieben von: Jeff Suovanen



EINLEITUNG

Hier wird gezeigt, wie du die SIM Karte austauschen kannst.



WERKZEUGE:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



TEILE:

- [iPhone 8 Plus SIM Card Tray](#) (1)

Schritt 1 — SIM Karte



- Setze ein SIM Kartenauswurfwerkzeug oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch am SIM Einschub ein.
- Drücke es fest ein, um den Einschub auszuwerfen.

Schritt 2



- Entferne die SIM Karte vom iPhone.
 - ⓘ Die SIM Karte fällt leicht aus dem Einschub heraus.
- ☑ Achte beim Einsetzen darauf, dass die Karte im Einschub richtig ausgerichtet ist.
- ☑ Der SIM Einschub ist mit einer dünnen Gummidichtung ringsum gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit geschützt. Wenn diese Dichtung fehlt oder defekt ist, solltest du sie oder den ganzen Einschub austauschen, damit die inneren Bauteile des iPhones geschützt bleiben.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.