



# Samsung Galaxy S9 SIM-Karte oder MicroSD-Karte austauschen

Samsung Galaxy S9 SIM Karte oder Micro SD austauschen

Geschrieben von: cPix



## **EINLEITUNG**

Das SIM-Kartenfach beherbergt sowohl die SIM-Karte für dein Mobilfunknetz als auch die (optionale) SD-Karte für den erweiterten Speicher. Verwende diese Anleitung, um das Fach auszuwerfen und eine oder beide Karten zu entfernen oder auszutauschen.

## Schritt 1 — SIM Karte oder Micro SD



**⚠** Das Auswurfloch des SIM-Kartenfachs und das Mikrofonloch sehen sehr ähnlich aus. Passe also auf, dass du das Werkzeug nicht in das Mikrofonloch einführst, da du sonst das Mikrofon beschädigen könntest.

- Setze einen SIM-Karten-Auswerfer oder ein ähnlich dünnes Gerät in das Auswurfloch des SIM-Fachs an der Oberkante des Handys.
- Drücke nach innen, um das Fach auszuwerfen.

## Schritt 2



- Fasse den herausgekommenen Teil des Einschubs und ziehe ihn aus dem Handy.
- ⓘ Die SIM-/SD-Karten im Fach können leicht herunterfallen, sei also vorsichtig und achte darauf, sie nicht zu verlieren.
- ☑ Wenn du das Fach wieder einsetzt, prüfe, ob deine Karten gut positioniert sind und in das Fach passen, da sie sonst möglicherweise nicht richtig funktionieren oder, noch schlimmer, kaputt gehen, wenn du alles wieder hineinlegst.
- ☑ Hier Übersetzung einfügen

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen rückwärts.