



# iPhone 8 barometrische Entlüftungsöffnung austauschen

Grundständige Anleitung. Entferne die barometrische Entlüftungsöffnung am iPhone 8.

Geschrieben von: Arthur Shi



---

## **EINLEITUNG**

Grundständige Anleitung.

---

### **WERKZEUGE:**

- [Kreuzschlitz #000 Schraubendreher](#) (1)
-

## Schritt 1 — Öffnung der barometrischen Entlüftung entfernen



- Entferne die beiden Schrauben, mit denen die barometrische Entlüftungsöffnung am Rückgehäuse befestigt ist:
  - Eine 2 mm Kreuzschlitzschraube
  - Eine 1,8 mm Kreuzschlitzschraube

## Schritt 2



- Drücke die barometrische Entlüftungsöffnung vorsichtig in Richtung Akku, um die Klebeverbindung zu lösen, mit der sie an der Unterkante des iPhone befestigt ist.

### Schritt 3



- Entferne die barometrische Entlüftungsöffnung.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.