



# Seat Cordoba II (2002 - 2009) Austausch des Luftfilter

Austausch des Luftfilter eines Seat Cordoba II 2002 - 2009.

Geschrieben von: Jonatan M





## WERKZEUGE:

- [New Item](#) (1)



## TEILE:

- [New Item](#) (1)

## Schritt 1 — Entferne die beiden markierten Schrauben



- Löse und entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben. Dafür kann der Schraubendreher des Bordwerkzeug verwendet werden.

## Schritt 2 — Öffne die Abdeckung



- Hebe die Abdeckung an und ziehe dabei leicht nach rechts.
- Da haben wir den auszutauschenden Filter. Hebe diesen heraus. Er kann einfach herausgezogen werden.

### Schritt 3 — Reinigen und Austauschen



- Entferne den Unrat und die Insekten aus dem Luftfilterkasten.
- Setze den neuen Filter ein, achte darauf das die Gummiränder mit der Nut einrasten.

### Schritt 4 — Wiedereinbau der Abdeckung und der Schrauben



- Führe die beiden Haltenasen in ihre Halter ein.
- Nachdem du das getan hast, schraube die beiden vorher entfernten Kreuzschlitzschrauben wieder an ihrem Platz ein. Vergewissere dich zum Abschluss nochmal, dass die Schrauben vollständig verschraubt sind.