



iPhone XS SIM-Karte austauschen

Öffne das SIM Kartenfach, um die Netzwerk-SIM-Karte in deinem iPhone XS auszutauschen.

Geschrieben von: Jeff Suovanen



EINLEITUNG

In dieser Anleitung wird gezeigt, wie die SIM-Karte in deinem iPhone XS entfernt oder ausgetauscht wird. Es handelt sich hierbei nur um die physische SIM-Karte, die eingebettet SIM (eSIM) aus Silizium kann nicht entfernt werden.



WERKZEUGE:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



TEILE:

- [iPhone XS Single SIM Card Tray](#) (1)

Schritt 1 — SIM-Karte



- Setze ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug oder eine Büroklammer in das kleine Loch im SIM-Kartenfach ein. Es befindet sich bei der Seitentaste auf der Kante des iPhones.
- Drücke fest drauf, um das Kartenfach auszuwerfen.

Schritt 2



- Entferne das SIM-Kartenfach vom iPhone.
 - ⓘ Die SIM-Karte fällt problemlos aus dem Kartenfach heraus.
- ☑ Achte beim Einsetzen der SIM-Karte darauf, dass sie in der richtigen Richtung in das Kartenfach eingelegt ist.
- ☑ Eine dünne Gummidichtung um das SIM-Kartenfach herum dient zum Schutz vor Wasser und Staub. Falls diese Dichtung beschädigt ist oder fehlt, solltest du zum Schutz der inneren Komponenten die Dichtung bzw. das gesamte SIM-Kartenfach ersetzen.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.