



# DJI Mavic Pro Akkutausch

Wie man den Akku bei einer DJI Mavic Pro M1P austauscht.

Geschrieben von: Nicole Lai



## **EINLEITUNG**

Sollte die Drohne mal nicht mehr angehen weil der Akku leer ist oder der Akku beschädigt ist, befolge diese Anleitung um den Akku zu ersetzen.

## Schritt 1 — Akku



- Greife den Akku von beiden Seiten.
- Drücke die beiden Halteklammern des Akkus.
- Hebe den Akku nun heraus.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.