



# JBL Flip 4 Frontlautsprecher auswechseln

Diese Anleitung zeigt dir, wie du einen beschädigten Frontlautsprecher eines JBL Flip 4 austauschen kannst.

Geschrieben von: Ryan Whitlock



---

## EINLEITUNG

Macht dein JBL Flip 4-Lautsprecher ungewöhnliche Geräusche? Klingt der Lautsprecher anders als beim ersten Mal? In diesem Fall können die Frontlautsprecher des JBL Flip 4 beschädigt sein. In dieser Anleitung erfährst du, wie du den beschädigten Lautsprecher entfernen und durch einen neuen ersetzen kannst.

---



### WERKZEUGE:

- [JIS #1](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [Soldering Iron](#) (1)
-

## Schritt 1 — Frontlautsprecher



- Führe das Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen der Abdeckung und dem Gummiboden ein. Achte darauf, dass die Box so steht, dass die Ladeanzeigeleuchten links neben dem An/Aus Knopf sind.
- Heble die Abdeckung ab. Beginne an der Seite ohne den Lautstärkereglern.
- ⓘ Beim Abnehmen der Abdeckung ertönt ein Klickgeräusch.
- Ziehe die Abdeckung mit den Daumen ab (Wie auf dem Bild).

## Schritt 2



- Entferne alle vier 10 mm JIS Schrauben #1, um den beschädigten Lautsprecher herauszunehmen.
- ⚠ Die Lautsprecher beinhalten starke Magnete. Halte andere magnetische und metallische Gegenstände fern.

### Schritt 3



- Schiebe das Öffnungswerkzeug unter den abgeschraubten beschädigten Lautsprecher.
  - Heble den Lautsprecher mit dem Öffnungswerkzeug ab.
- ⚠ Ziehe den Lautsprecher nicht direkt heraus. Er ist noch mit Kabeln zum Verstärker verbunden.

### Schritt 4



- Schneide die roten, weißen und schwarzen Kabel, die mit dem Lautsprecher verbunden sind, mit einem Drahtschneider ab.
- ⓘ Beim Einbau des neuen Lautsprechers musst du diese Kabel wieder anlöten.

Folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.