# DJI Phantom 4 Advanced Fernbedienung Akku austauschen

Der Akku kann als das Herzstück der...

Geschrieben von: cade knott



## EINLEITUNG

Der Akku kann als das Herzstück der Fernbedienung betrachtet werden. Ohne ihn funktioniert das Gerät nicht und ist unbrauchbar.

Damit dein Vergnügen nicht durch einen leeren Akku getrübt wird, findest du in dieser Anleitung Anweisungen zum Austausch des Akkus des DJI Phantom 4 Advanced Remote Controller.

### WERKZEUGE:

Spudger (1)
TR8 Torx Security Schraubendreher (1)
Kreuzschlitzschraubendreher #0 (1)
Kreuzschlitzschraubendreher #00 (1)
Pinzette (1)

### Schritt 1 — Rückseitiges Panel

- Entferne die vier T8 Schrauben

## Schritt 2




- Entferne die drei Ph #00 Schrauben.

## Schritt 3







- Löse vorsichtig mit einer Pinzette den großen Connector.
- Drücke die beiden Halterungen vorsichtig mit dem Finger zur Seite

## Schritt 4



- Ziehe die Gummiabdeckung vorsichtig ab um an die weiteren Schrauben zu gelangen.

⚠ Achte darauf dass du den Kleber mit abziehst um ihn danach wieder zu verwenden.

- Entferne die Rückseite.

## Schritt 5



- Nimm die Plasteverkleidung ab

ⓘ Ideal ist hier ein MEtallspudger - es geht aber auch ohne.

- Sobald die Verkleidung ab ist, hast du zugang zum Mainboard.

## Schritt 6 — Akku



ⓘ Der Akku ist an der Innenseite des Gehäuses, am Boden der Fernbedienung, befestigt.

- Trenne die Kabelverbindung vom Akku zum Mainboard.

## Schritt 7



- Nachdem der Stecker entfernt wurde, hebe den Akku mit der Plastikabdeckung heraus.

## Schritt 8

- Nachdem du die Abdeckung gelöst hast, hast du Zugriff auf den Akku.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.