



Nivona Caferomatica 770

Kaffeeauslaufverteiler austauschen

Austausch des Kaffeeauslaufverteilers an der Nivona Caferomatica 770

Geschrieben von: VauWeh



EINLEITUNG

Wenn der Kaffeeauslaufverteiler mit Kaffee fett verstopft ist, läuft der Kaffee nur noch spritzend heraus, oft nur aus einer der beiden Düsen. Der Auslaufverteiler ist ein verschlossenes Gefäß mit Entlüftungsdüsen und lässt sich nicht öffnen und kaum reinigen. Das Ersatzteil kostet nicht viel und ein Austausch ist recht einfach.

Update 2021: leider ist der Kaffeeauslaufverteiler nicht mehr lieferbar. So hilft nur der Ausbau und die Reinigung. Schließe dazu einen dünnen Silikonschlauch an eine große Spritze und den Stutzen am Kaffeeauslauf an. Spüle dann ausgiebig mit einer Lösung aus Maschinenreiniger.



WERKZEUGE:

- [Metal Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)



TEILE:

- [Kaffeeauslaufverteiler Nivona](#) (1)

Schritt 1 — Kaffeeauslaufverteiler



- Heble die mit Nivona beschriftete Kunststoffblende vorsichtig mit einem Plastiköffnungswerkzeug ab.

Schritt 2



- Darunter findest du eine verchromte Blende. Sie ist an den markierten Stellen eingerastet.
- Drücke die Rasten mit einem Plastiköffnungswerkzeug zur Seite und hebe die Blende vorsichtig ab.

Schritt 3



- Hole die LEDs der Tassenbeleuchtung aus ihren Halteklammern heraus und biege sie zur Seite.
- Heble die Halterung der Tassenbeleuchtung heraus und entferne sie.

Schritt 4



- Jetzt kann das Tastenfeld mit dem Display herausgehoben werden, es ist nur eingerastet. Hebe es mit den Fingern vorsichtig weg.
- ⓘ Das Tastenfeld ist mit einem dicken Kabelstrang mit der Maschine verbunden. Dieser wird nicht abgelöst, sondern das Tastenfeld wird nur zur Seite geschoben.

Schritt 5



- Nun ist der Kaffeeauslaufverteiler gut zugänglich. Er ist nur eingerastet und kann mit einem Spatel oder Flachsraubendreher herausgehoben werden.
- ⓘ Der Kaffeeauslaufverteiler hängt jetzt nur noch am Kaffeezulaufschlauch aus Silikon fest.

Schritt 6



- Ziehe den Silikonschlauch vom Kaffeeauslaufverteiler ab.
- Der Kaffeeauslaufverteiler ist frei.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.