



# Wie du einen losen Ofengriff reparierst

Bevor du anfängst:: Für diese Reparatur...

Geschrieben von: Viktoria



## EINLEITUNG

### Bevor du anfängst:

Für diese Reparatur brauchst du einen speziellen Schraubendreher, der zu den Schrauben deines Ofengriffs passt. Halte ein feuchtes Tuch bereit, falls die Schrauben dreckig sein sollten und etwas Aufmerksamkeit benötigen. Falls du während dieser Anleitung feststellen musst, dass Schrauben kaputt sind, musst du neue kaufen.

---

#### WERKZEUGE:

[Long Neck Phillips Size 0 Screwdriver](#) (1)

---

### Schritt 1 — Wie du einen losen Ofengriff reparierst



- Öffne den Ofen und entriegle die Scharniere unten an den beiden Ecken des Ofens.

## Schritt 2



- Hebe die Ofentür an und entferne sie vom Gerät.
- Lege die Tür auf den Boden oder eine andere flache Oberfläche.

## Schritt 3



- Löse die oberen zwei Schrauben am Inneren der Ofentür (die, welche den Griff halten).
- ⓘ Für diesen spezifischen Ofen wurde ein Kreuzschlitzschraubendreher #0 verwendet. Stelle sicher, dass du den passenden Schraubendreher für deinen Ofen verwendest.

## Schritt 4



- Schaue dir die Schrauben genau an.
- Wenn sie rostig sind, reinige sie. Wenn sie kaputt sind, musst du sie ersetzen.

## Schritt 5



- Schraube die Schrauben zurück in die Ofentür und den Griff.

## Schritt 6



- Setze die Ofentür zurück in den Ofen.
- Befestige die Scharniere wieder.

## Schritt 7



- Teste den Griff.

---

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.