



Erzwungener Neustart der Fitbit Ionic

Erzwungener Neustart der Fitbit Ionic

Geschrieben von: Carlos Oulman



Schritt 1 — Neustart erzwingen



- Drücke und halte alle drei Tasten an der Ionic, bis das Fitbit Logo erscheint.
- ⓘ Eventuell wird das Display kurz schwarz. Halte die Tasten trotzdem weiter gedrückt.