



# Huawei Honor 10 Rückabdeckung entfernen

Diese Anleitung zeigt, wie man die Rückabdeckung im Huawei Honor 10 entfernt.

Geschrieben von: Dominik Schnabelrauch



---

## EINLEITUNG

Verwende diese Anleitung um die Rückabdeckung im Huawei Honor 10 zu entfernen.

Um einige der Bauteile wieder zu befestigen, wirst du **Ersatzklebestreifen** benötigen.

---



### WERKZEUGE:

- [iOpener](#) (1)
  - [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
  - [Kleiner Saugnapf](#) (1)
-

## Schritt 1 — Rückabdeckung



- Schalte dein Smartphone aus, bevor du mit der Reparatur beginnst.
- [Verwende einen iOpener](#), um den Kleber unter der Rückabdeckung zu lösen. Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang liegen. Dieser Schritt muss eventuell während des Ausbaus der Rückabdeckung mehrfach wiederholt werden.

## Schritt 2



**i** Wenn die Glasrückseite zerbrochen ist, hält der Saugheber möglicherweise nicht gut. Versuche [sie mit starkem Klebeband anzuheben](#), oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest und lasse ihn gut trocknen, bevor du weiterarbeitest.

- Drücke einen Saugheber auf der Glasrückseite fest.
- Hebe die rechte Außenkante der Glasrückseite mit dem Saugheber leicht an, um einen kleinen Spalt zwischen Glasrückseite und Rahmen zu erzeugen.
- Setze ein Plektrum in den erzeugten Spalt ein und schiebe es zur unteren rechten Ecke.

### Schritt 3



- Setze ein zweites Plektrum an der unteren rechten Ecke der Rückabdeckung ein.
- Schiebe das Plektrum entlang der Unterkante der Rückabdeckung in die untere linke Ecke und lass es dort stecken.

### Schritt 4



- Setze ein drittes Plektrum an der unteren linken Ecke ein.
- Schiebe das Plektrum an der linken Außenkante der Rückabdeckung entlang um den Klebstoff darunter zu lösen.
- Lass das Plektrum in der oberen linken Ecke der Rückabdeckung stecken.

## Schritt 5



- i** Wenn der Kleber zum Auftrennen zu hart wird, dann [erwärme ihn erneut](#). Die Glasrückseite ist während des Ablöseverfahrens die ganze Zeit unter Spannung und kann leicht brechen, wenn der Kleber nicht weich genug ist.
- Setze ein viertes Opening Pick an der oberen linken Ecke der Rückabdeckung ein.
  - Schiebe das Plektrum entlang der Oberkante der Rückabdeckung und durchtrenne den restlichen Klebstoff damit.

## Schritt 6



- Hebe die Rückabdeckung des Huawei Honor 10 vorsichtig an und entferne sie.

Befestige die neue Glasrückseite mit vorgeschnittenen Klebestreifen oder doppelseitigen Klebeband.

Um dein Gerät wieder zusammensetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

Wenn du die Glasrückseite angeklebt hast, musst du sie einige Minuten lang fest und gleichmäßig andrücken, so dass die Klebeverbindung gut hält. Lege sie z.B. unter einen Stapel von Büchern.