Google Pixel 3a SIM-Einschub auswerfen

Hier wird gezeigt, wie der SIM-Einschub am Pixel 3a ausgeworfen werden kann.

Geschrieben von: Arthur Shi

Dieses Dokument wurde am 2022-06-12 01:50:16 AM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

EINLEITUNG

Diese Anleitung wurde von iFixit-Mitarbeitern erstellt und nicht von Google unterstützt. Erfahre hier mehr zu unseren Reparaturanleitungen.

Hier wird gezeigt, wie der SIM-Einschub am Pixel 3a zum Wechsel der Karte ausgeworfen werden kann.

Meistens musst du den SIM-Einschub öffnen, um die Karte auszutauschen. Dieser Schritt ist aber auch zwingend bei Reparaturen notwendig, bei denen die Hauptplatine ausgebaut werden muss.

WERKZEUGE:

- SIM Card Eject Tool (1)

TEILE:

- Google Pixel 3a SIM Card Tray (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — SIM-Einschub



- Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug, ein SIM-Auswurfbit oder eine aufgebogene Büroklammer in das Loch am SIM-Einschub ein.
- Drücke darauf, damit der Einschub herauskommt.

Bei Problemen kann dir unsere Google Pixel 3a Antworten-Community helfen.

© iFixit — CC BY-NC-SA