Eine blockierte CD in der PlayStation 4 manuell auswerfen

Eine blockierte CD in der PlayStation 4 manuell auswerfen

Geschrieben von: Kyle Webb

Dieses Dokument wurde am 2022-03-20 10:48:37 AM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

EINLEITUNG

Hast du dich schon mal geärgert, wenn ein Automat dein Geldstück gefressen hat? Da kocht die Wut ganz schön hoch in dir! Jetzt stell dir erst mal den Ärger vor, wenn dein teueres Videospiel in der nagelneuen, noch teureren Playstation 4 stecken bleibt!

Solange die Spielkonsolen optische Laufwerke haben, werden sie von Zeit zu Zeit eine CD auffressen. Bis dahin musst du damit rechnen, dass deine hungrige Playstation 4 die DVD, BluRay oder Spiele-CD nicht mehr hergibt.

Wir verstehen deinen Frust, wenn sich die Scheibe nicht mehr auswerfen lässt. Klar, da kann man in Panik geraten. OK, lies weiter und wir zeigen dir, wie du die Diskette mit Hilfe einer nützlichen eingebauten Vorrichtung mit der Hand auswerfen kannst.

WERKZEUGE:

- Phillips #1 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — Abdeckung entfernen



- Entferne mit den Händen den glänzenden Teil der Abdeckung der PS4. Sie sollte sich leicht ablösen lassen.
- Im zweiten Bild kannst du sehen, wie leicht die Abdeckung mit etwas Kraft ab geht.
- Wenn du Schwierigkeiten beim Ablösen der Abdeckung hast, dann lege die Playstation auf eine erhöhte Kante, damit du besser greifen kannst.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 2 — Finde die Kreuzschlitzschraube



- Zwischen den Öffnungen des Lüfters gibt es eine kleine schwarze Schraube. Du kannst zwei Bereiche mit dicht gepackten Lüfterschlitzen sehen und einen, der davon etwas getrennt ist. Dort befindet sich die Schraube.
- Sei vorsichtig mit der Schraube, ihr Kopf kann leicht beschädigt werden.

Schritt 3 — Drehe gegen den Uhrzeigersinn

- Drehe die Schraube mit einem Kreuzschlitzschrauber gegen den Uhrzeigersinn auf. Dafür solltest du garnicht so viel Kraft brauchen und nach wenigen Umdrehungen sollte die blockierte Scheibe langsam herauskommen.
- Je kräftiger du drehst, umso größer ist die Chance, dass dabei der Kopf der Schraube kaputt geht.
- Fertig, das war's schon.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

© iFixit — CC BY-NC-SA