# Samsung Galaxy S III microSD Karte ersetzen

Interner Prereq

Geschrieben von: Walter Galan

Dieses Dokument wurde am 2021-01-15 04:18:09 PM (MST) erstellt.

## EINLEITUNG

Interner Prereq



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Schritt 1 — microSD Karte

- Drücke die microSD Karte mit dem Fingernagel etwas tiefer in ihren Slot, bis du ein Klick hörst.
- Lasse die Karte nach dem Klicken los. Daraufhin ploppt sie aus dem Slot.

Beim Wiederzusammenbau drücke die micro SD Karte in den Slot, bis sie wieder einrastet.

## Schritt 2

- Helfe mit dem Daumen nach, bis die microSD Karte weit genug aus ihrem Slot gleitet, so dass man sie ergreifen kann.
- Ergreife die SIM Karte und entferne sie vom Mobiltelefon.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.



© iFixit — CC BY-NC-SA 