



Austauschen der Rückseite eines Nintendo GameCube Controllers

In dieser Anleitung wird demonstriert, wie man die Rückseite des Controllers entfernt. Dies erlaubt den Zugang zu allen Innenteilen des Controllers.

Geschrieben von: Jeffrey Hufford



EINLEITUNG

In diesem Schritt werden wir die Rückseite des Controllers vom Rest entfernen. Dies ist notwendig, um Zugang zu den Innenteilen des Controllers zu haben.

WARNUNG: Gehe beim Entfernen der Rückseite des Controllers behutsam vor. Viele der Knöpfe und Teile werden nur lose von der Vorderseite des Controllers in Position gehalten und können herausfallen. Bewahre die Schrauben sicher auf.



WERKZEUGE:

- [Tri-point Y0 Screwdriver](#) (1)
-

Schritt 1 — Rückseite



- Lege den Controller mit den Knöpfen nach unten zeigend auf eine feste Oberfläche.
- Entferne die sechs 9,2 mm Tri-Wing Y0-Schrauben, die die Rückseite fixieren.

Schritt 2



- Hebe behutsam die Unterseite an und löse sie so von der Vorderseite.
- ⓘ Einige der Knöpfe können herausfallen, wenn sie Stößen ausgesetzt werden.

Um den Controller wieder zusammenzusetzen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.