



Nintendo GameBoy Advance SP Akku ersetzen

Diese Anleitung erklärt Schritt für Schritt, wie du den Akku deines Nintendo Gameboy Advance SP austauschen kannst.

Geschrieben von: Rocco Lattanzio



EINLEITUNG

Wenn der Akku in deinem Game Boy Advanced SP nicht mehr lange hält oder die Konsole sich nicht einschalten lässt, muss er vielleicht ausgetauscht werden. Die folgende Beschreibung gilt für die Modelle AGS - 100 und AGS - 101.

Wenn der Akku noch nie ersetzt worden ist, musst du besonders vorsichtig sein. Ein aufgeblähter Akku ist ein Sicherheitsrisiko und kann in Brand geraten. Achte auch darauf, dass die Konsole beim Austausch des Akkus nicht am Netz angeschlossen ist.

Ersatzakkus gibt es zum Beispiel hier:

[Amazon.](#)



WERKZEUGE:

- Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)
- iFixit Opening Tool (1)



TEILE:

- Li-ion Nintendo Game Boy Advance SP 3.7V 600mAh Battery (1)

Schritt 1 — Akku



- Verwende einen Standard-Kreuzschlitzschraubendreher #00, um die 4mm Schraube zu lösen, die die Batterieabdeckung am Gerät befestigt.

Schritt 2



- Hebe den Akkufachdeckel hoch und entferne ihn vom Gerät.
- ⓘ Die Schraube bleibt im Akkufachdeckel hängen.

Schritt 3



- Verwende deine Finger oder ein Öffnungswerkzeug aus Plastik, um den Akku vom Gerät zu entfernen.

⚠ Behandle den Akku sehr vorsichtig. Wenn er beschädigt oder aufgebläht ist, kann er in Brand geraten.

Folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.