Samsung Galaxy S III Motherboard Einheit ersetzen

Prereq only.

Geschrieben von: Walter Galan

Dieses Dokument wurde am 2022-12-25 06:01:19 PM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

EINLEITUNG

Prereq only.

WERKZEUGE:

- Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)
- iFixit Öffnungswerkzeug (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — Motherboard Einheit

- Verwende ein Plastic Opening Tool, um den Anschluss der Frontkamera aus seiner Fassung auf dem Motherboard zu hebeln.

⚠ Versuche nicht, die Frontkamera jetzt schon zu entfernen. Das Kabel ist immer noch unter der Motherboard Einheit am Umgebungslichtsensor festgemacht.

Schritt 2

- Trenne das Digitizer Kabel, indem du vorsichtig seinen Anschluss aus der Fassung auf dem Motherboard hebelst.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 3





- Trenne das Displaydatenkabel vom Motherboard.

Schritt 4

- Heble das Wi-Fi Antennenkabel hoch aus seiner Fassung auf dem Motherboard.
- Bewege das Kabel vorsichtig beiseite, so dass es nicht im Weg ist.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 5

- Entferne die einzelne 3,0 mm Kreuzschlitzschraube (Phillips #0), die das Motherboard an der Front Panel Einheit befestigt.

Schritt 6

- Hebe den unteren Teil des Motherboards vorsichtig vom Front Panel weg.
- Entferne das Motherboard vom Front Panel und gebe dabei auf Kabel acht, die noch im Weg sein könnten.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.

© iFixit — CC BY-NC-SA