



iPhone 11 SIM Karte tauschen

Hole den Simkartenhalter heraus, um die SIM Karte im iPhone 11 zu tauschen.

Geschrieben von: Jeff Suovanen



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die SIM Karte tauschen kannst. Sie gilt nur für die reale SIM Karte, die eingebaute eSIM ist im Chip programmiert und kann nicht entfernt werden.



WERKZEUGE:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



TEILE:

- [iPhone 11 Dual SIM Card Tray](#) (1)

Schritt 1 — SIM Kartenhalter auswerfen



- Setze ein SIM Auswurfwerkzeug oder eine aufgebogene Büroklammer in die kleine Öffnung am SIM Kartenhalter ein. Sie befindet sich nahe der seitlichen Taste am Rand des iPhones.
- Drücke fest hinein, bis der Halter herauskommt.

Schritt 2 — SIM Kartenhalter entfernen



- Entferne den SIM Kartenhalter vom iPhone.
 - ⓘ Die SIM Karte fällt leicht aus dem Halter heraus.
- ☑ Achte beim Einsetzen der Karte darauf, dass sie richtig im Halter eingepasst ist.
- ☑ Eine kleine Dichtung um den SIM Kartenhalter schützt vor Feuchtigkeit und Staub. Wenn diese Dichtung beschädigt ist oder fehlt, dann ersetze sie oder den kompletten Halter, damit das Innere deines iPhones weiterhin gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt bleibt.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

Dieses Dokument wurde am 2022-01-02 01:21:55 AM (MST) erstellt.

