iPhone 11 Pentalobe Schrauben tauschen

Entferne oder ersetze die beiden Pentalobe Schrauben, mit denen das Display am iPhone 11 befestigt ist.

Geschrieben von: Jeff Suovanen

Dieses Dokument wurde am 2021-01-13 04:05:35 PM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

EINLEITUNG

Benutze diese Anleitung, um die beiden Pentalobe Schrauben zu entfernen bzw. ersetzen, mit denen das iPhone 11 Display befestigt ist. Es sind die einzigen Schrauben an der Außenseite des iPhones. Apple benutzt ein 5-Punkte Design, das einen speziellen P2 Pentalobe-Schraubendreher erfordert.

WERKZEUGE:

- P2 Pentalobe Schraubendreher iPhone (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — Pentalobe-Schrauben entfernen

⚠ Bevor du beginnst, entlade deinen Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden und/oder explodieren, wenn er bei der Reparatur versehentlich beschädigt wird.

- Schalte dein iPhone aus, bevor du mit dem Zerlegen anfängst.
- Entferne die beiden 6,7 mm langen Pentalobe Schrauben an der Unterkante des iPhone.

ⓘ Wenn du das Display des iPhone öffnest, werden seine wasserfesten Dichtungen beschädigt. Halte Ersatzdichtungen bereit, bevor du nach diesem Schritt weitermachst, oder vermeide es, dein iPhone Flüssigkeiten auszusetzen, wenn du es ohne neue Dichtungen wieder zusammenbaust.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.

© iFixit — CC BY-NC-SA