Wii U GamePad Akku tauschen

Diese Anleitung zeigt, wie der Akku im Wii U...

Geschrieben von: Kim Arre

EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt, wie der Akku im Wii U GamePad ausgetauscht werden kann.

WERKZEUGE:

Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)

ERSATZTEILE:

Nintendo Wii U GamePad Battery (1)

Schritt 1 — Akku

- Lege das GamePad mit der Unterseite nach oben und drehe die beiden Kreuzschlitzschrauben #00 vom Akkufach heraus.
- Hebe den Akkufachdeckel hoch und entferne ihn.

Schritt 2



- Lege deinen Finger auf den Akkustecker und schiebe ihn zur Unterkante des Geräts hin, so dass er sich ablöst.
- Ziehe den Akku an der Unterkante nach oben und löse ihn heraus.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.