



Microsoft Surface Aufsteller austauschen

Austausch des Aufstellers am Microsoft Surface.

Geschrieben von: Kevin Hua



EINLEITUNG

Hier wird der Austausch des Aufstellers gezeigt.



WERKZEUGE:

- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)



TEILE:

- [Microsoft Surface RT Kickstand](#) (1)

Schritt 1 — Aufsteller



- Lege das Tablet mit dem Bildschirm nach unten auf die Arbeitsfläche.
- Ziehe an den Ecken und öffne den Aufsteller.
- Drehe die beiden 5,08 mm Torx T5 Schrauben links und rechts am Aufsteller heraus und entferne ihn.
- Bewege vorsichtig den Aufsteller hin und her, bis sich der Hebel in der Mitte löst und den Aufsteller freigibt.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.