



# Mac Pro 2019 Gehäuse austauschen

In dieser Anleitung wird gezeigt, wie das Metallgehäuse deines Mac Pro entfernt wird, um an die Innenteile zu gelangen.

Geschrieben von: Arthur Shi



## **EINLEITUNG**

Folge dieser Anleitung, um das Metallgehäuse deines Mac Pro zu entfernen, um an die Innenteile zu gelangen. Es ist sehr einfach und erfordert keinerlei Werkzeug.

Wenn das Gehäuse entfernt ist, kann der Mac Pro nicht mehr eingeschaltet werden.

## Schritt 1 — Kabel abziehen



- Schalte deinen Mac Pro aus.
- Berühre das Metallgehäuse mit der bloßen Hand, um jegliche elektrostatische Ladung zu entladen.
- Ziehe alle Kabel, auch das Netzkabel, vom Mac Pro ab.

## Schritt 2 — Gehäuse entriegeln



- Klappe den oberen Riegel aus seiner Vertiefung.
- Drehe den Riegel etwa eine Vierteldrehung oder soweit es geht gegen den Uhrzeigersinn.
- Hebe das Gehäuse langsam mithilfe des Riegels hoch.

### Schritt 3 — Gehäuse entfernen



- Entferne das Gehäuse.

Um das Gehäuse wieder einzusetzen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.