



Nintendo DS Akku Austausch

Austausch des Akkus am Nintendo DS

Geschrieben von: dnguye26



EINLEITUNG

Hier wird der Austausch des Akkus gezeigt.



WERKZEUGE:

- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



TEILE:

- [Nintendo ds battery](#) (1)

Schritt 1 — Akku



- Entferne die Cartridge
- Der Deckel zum Akkufach ist mit einer Kreuzschlitzschraube #00 gesichert. Drehe sie gegen den Uhrzeigersinn heraus.
- Entferne den Akkufachdeckel.
- ⓘ Im Bild wird ein Flachsraubendreher benutzt, der als Ersatz für einen Kreuzschlitz-Sraubendreher #00 dienen soll.

Schritt 2



- Heble den Akku mit einem Plastiköffnungswerkzeug oder einem Spudger heraus. Wenn du kein solches Werkzeug hast geht es vielleicht mit dem Fingernagel.

Schritt 3



- Entferne den Akku vom Nintendo.

Drücke zur Kontrolle den Einschaltknopf und schaue ob das Gerät funktioniert.