

Nintendo DS Rückabdeckung Austausch

Der Austausch der Rückabdeckung ist einfach, du...

Geschrieben von: dnguye26



EINLEITUNG

Der Austausch der Rückabdeckung ist einfach, du brauchst aber dafür einen TriWing Schrauber.

WERKZEUGE:

[iFixit Öffnungswerkzeug](#) (1)

[Spudger](#) (1)

[Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)

[Tri-point Y00 Screwdriver](#) (1)

Schritt 1 — Akku



- Entferne die Cartridge
 - Der Deckel zum Akkufach ist mit einer Kreuzschlitzschraube #00 gesichert. Drehe sie gegen den Uhrzeigersinn heraus.
 - Entferne den Akkufachdeckel.
- ⓘ Im Bild wird ein Flachschraubendreher benutzt, der als Ersatz für einen Kreuzschlitz-Schraubendreher #00 dienen soll.

Schritt 2



- Heble den Akku mit einem Plastiköffnungswekzeug oder einem Spudger heraus. Wenn du kein solches Werkzeug hast geht es vielleicht mit dem Fingernagel.

Schritt 3



- Entferne den Akku vom Nintendo.

Schritt 4 — Rückabdeckung



- Entferne die sieben 6,4 mm Y00 Schrauben auf der Rückseite.
- ⓘ Wenn an deinem DS ein Bändchen befestigt ist, kannst du es entfernen, um das Öffnen der oberen linken Schraube zu erleichtern.

Schritt 5



- Ziehe die Rückabdeckung mit den Händen vom Gehäuse.
- Trenne die Rückabdeckung vom Vorderteil und lege sie zur Seite.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.