



Samsung Galaxy A50 Rückabdeckung tauschen

Austausch der Rückabdeckung im Samsung Galaxy A50.

Geschrieben von: Adriana Zwink



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt, wie du die Rückabdeckung austauschen kannst.

Beim Zusammenbau benötigst du Ersatzklebestreifen, um die Rückabdeckung wieder zu befestigen.



WERKZEUGE:

- [iOpener](#) (1)
 - [Kleiner Saugnapf](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
-

Schritt 1 — Rückabdeckung



- Schalte das Smartphone aus.
- Lege einen [erwärmten iOpener](#) auf die Rückabdeckung, damit der Kleber darunter weich wird.
- ⓘ Der Kleber im Samsung Galaxy A50 ist sehr stark. Wenn es mit dem iOpener nicht klappt, dann probiere es mit einem Haartrockner, einem Heißluftgebläse oder einer Heizplatte. Überhitze das Gerät nicht, das AMOLED-Display und der Akku sind sehr hitzeempfindlich.

Schritt 2



- Setze ein Plektrum unten am Smartphone in der Nähe des USB-C-Anschlusses ein.
- ⓘ Wenn es dir nicht gelingt, das Plektrum zwischen Rückabdeckung und Mittelrahmen einzusetzen, kannst du einen Saugheber benutzen, oder mit Hilfe von sehr starkem [Klebeband](#) an der Rückabdeckung ziehen, so dass sich ein Spalt öffnet.
- Schiebe das Plektrum in die untere linke Ecke.

Schritt 3



- Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers von unten in die linke obere Ecke.
- ⓘ Wenn es schwer geht, musst du den Kleber nochmals erwärmen. Beachte die Anleitung für den iOpener und vermeide es, das Gerät zu überhitzen.
- Lasse die Plektren stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.

Schritt 4



- Setze ein drittes Plektrum in die obere linke Ecke der Rückseite ein.
- Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang.
- Lasse das Plektrum in der rechten oberen Ecke stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.

Schritt 5



- Setze ein viertes Plektrum in die obere rechte Ecke der Rückabdeckung ein.
- Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers die Seitenkante entlang in die untere rechte Ecke.
- Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.

Schritt 6



- Entferne die Rückabdeckung.
- ★ Nach dem Einbau der Rückabdeckung musst du sie einige Minuten lang gleichmäßig festdrücken, damit der Kleber gut haftet. Lege das Smartphone dazu z.B. unter einen Stapel schwerer Bücher.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Bringe, wo nötig, neue Klebestreifen an, nachdem du die entsprechenden Bereiche mit Isopropylalkohol (>90° gereinigt hast. Befestige die neue Rückabdeckung mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband.