



Anleitung zum Reparieren eines verkanteten Auto-Türschloss

Deine Autotür schließt vielleicht nicht, wenn das Schloss in der geschlossenen Position verkantet ist. Diese Anleitung zeigt dir, wie du das behebst.

Geschrieben von: Kennedy Coleman



EINLEITUNG

Wenn sich eine Autotür plötzlich nicht mehr schließen lässt, kann das daran liegen, dass das Schloss der Autotür klemmt. Manchmal klemmt ein Schloss, wenn jemand es versehentlich in eine verriegelte Position geschoben hat, während die Tür offen war. Bei vielen neueren Fahrzeugen kann das Schloss durch einfaches Ziehen am Türinnen- oder -außengriff zurückgesetzt werden. In Fällen, in denen das nicht ausreicht, wird in dieser Anleitung beschrieben, wie das Schloss manuell zurückgesetzt werden kann.



WERKZEUGE:

- [6-in-1 Screwdriver](#) (1)

Schritt 1 — Anleitung zum Reparieren eines verkanteten Auto-Türschloss



- Untersuche an der Autotür, die nicht schließt, das Türschloss neben dem Griff.

i Das Schloss ist in einer geschlossenen Position verriegelt.

Schritt 2



- Positioniere einen Schraubendreher zwischen den beiden Klemmen des Schlosses.

i Bedenke, dass der Schraubendreher klein genug sein muss, um hineinzupassen.

Schritt 3



- Ziehe am äußeren Türgriff.

Schritt 4



- Drücke den Schraubendreher gegen den linken Kontakt vom Schloss, während du am Griff ziehst.

Schritt 5



- Drücke mit Hilfe des Schraubendrehers das Schloss nach oben in die offene Position.

Schritt 6



- Schliesse die Autotür und überprüfe, ob du das Schloss richtig zurückgesetzt hast.