

Samsung DC68 Waschmaschinen-Flusensieb reinigen

Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Flusenfil...

Geschrieben von: Ishmeet Cheema



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Flusenfilter (oder Flusensieb) deiner Samsung Waschmaschine (Modell DC68-02807A-03) reinigen kannst.

Der Filter einer Waschmaschine sammelt beim Waschen fleißig Haare, Fusseln und ähnliche Dreckpartikel, die lose an unserer Wäsche hängen.

Es ist wichtig diesen Filter regelmäßig zu reinigen, damit deine Maschine weiter effizient waschen kann. Außerdem kannst du so die Lebensdauer deiner Maschine verlängern.

Solltest du feststellen, dass die Leistung deiner Maschine nachlässt, kannst du als ersten Schritt prüfen, ob das Flusensieb voll ist.

Hinweis: Samsung empfiehlt den Filter alle zwei Monate zu reinigen.

WERKZEUGE:

Schere (1)

Paper Towels (1)

Shop Towels or Rags (1)

Large bowl (1)

Schritt 1 — Samsung DC68 Waschmaschinen-Flusensieb reinigen



- Schalte deine Waschmaschine aus und finde die Zugangsklappe vor dem Flusensieb
 - ① Bei den meisten Samsung Waschmaschinen sind die Flusenfilter vorne. Manchmal gibt es auch einen Aufkleber mit Informationen zur Reinigung.

Schritt 2



- Öffne die Zugangsklappe vor dem Flusenfilter, indem du sanft dagegen drückst.
- ⓘ Du kannst den Griff einer Nagelschere (o.ä.) benutzen, um den Verschluss herunterzudrücken.

Schritt 3



- In einem Flusensieb sammelt sich auch Wasser. Platziere dafür einen alten Lappen und einen Eimer o.ä. unter dem Flusensieb.

Schritt 4



- Nimm den Schlauch heraus, entferne die weiße Kappe und lass das Wasser in die Schüssel abfließen.

Schritt 5



- Wenn kein Wasser mehr aus dem Schlauch kommt, kannst du ihn wieder mit der weißen Kappe schließen und zurück an seinen Platz setzen.

Schritt 6



- Öffne den Filter, indem du drückst und ihn gegen den Uhrzeigersinn drehst.
- Ziehe nun den Filter aus dem Fach.

Schritt 7



- Benutze ein Papiertuch, um den Schmutz aus dem Filter zu entfernen.
- Spüle den Filter dann unter warmen Wasser ab.

Schritt 8



- Setze den Filter zurück in das Gerät und drehe ihn im Uhrzeigersinn, um ihn zu befestigen.

Schritt 9



- Schließe die Zugangsklappe, indem du dagegendrückst, bis du ein Klicken hörst.

Das war's!