



Gehäuse öffnen

Grundständige Anleitung: Öffnen des Gehäuses

Geschrieben von: Sam Omiotek



EINLEITUNG

Grundständige Anleitung: Öffnen des Gehäuses



WERKZEUGE:

- [Pinzette](#) (1)
 - [TR8 Torx Security Screwdriver](#) (1)
-

Schritt 1 — PS4 herumdrehen



- Drehe die PS4 um, so dass der Boden oben liegt und die Rückseite zu dir zeigt.

Schritt 2 — Garantieaufkleber abziehen



- Ziehe die beiden Aufkleber in der Mitte der Rückseite mit einer Pinzette ab, so dass die beiden Gehäuseschrauben sichtbar werden.

Schritt 3 — Schraubenabdeckungen aus Kunststoff entfernen



- Entferne behutsam mit einer Pinzette die Schraubenabdeckungen aus Kunststoff in jeder Ecke, so dass zwei weitere Schrauben sichtbar werden.

Schritt 4 — Gehäuseschrauben entfernen



- Entferne die vier 7,2 mm Torx Sicherheitsschrauben von der Rückseite der PS4.

Schritt 5 — Gehäuseunterteil entfernen



- Hebe das Gehäuseunterteil mit den Daumen hoch und entferne es von der PS4.
- ⓘ Das Gehäuseunterteil ist mit Rasten befestigt. Zum Ablösen musst du möglicherweise recht viel Kraft aufbringen.

Schritt 6



- Ziehe das Versorgungskabel mit einer Pinzette gerade heraus und trenne das Netzteil von der Hauptplatine ab.
- ⓘ Wenn der Stecker festhängt, dann heble ihn behutsam mit einem Spudger heraus.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Schritten in umgekehrter Reihenfolge .

Entsorge deinen Elektromüll [fachgerecht](#).

Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem [Forum](#) findest du Hilfe bei der Fehlersuche.

Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es wieder einbauen kannst.