Google Pixel 5 SIM-Karteneinschub tauschen

Austausch des SIM-Karteneinschubs im Google Pixel 5

Geschrieben von: Robert Boyd

© iFixit — CC BY-NC-SA

EINLEITUNG

Diese Anleitung wurde von iFixit-Mitarbeitern erstellt und nicht von Google unterstützt. Erfahre hier mehr zu unseren Reparaturanleitungen.

Diese Anleitung zeigt, wie der SIM-Karteneinschub im Google Pixel 5 getauscht werden kann.

WERKZEUGE:

- SIM Card Eject Tool (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — SIM-Karteneinschub auswerfen





- Setze ein SIM-Auswurfswerkzeug, - Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in die kleine Öffnung am SIM-Einschub ein.
  - Der SIM-Karteneinschub befindet sich unten an der linken Seitenkante des Smartphones.
- Drücke fest hinein, dann kommt der Einschub heraus.
- Entferne den SIM-Einschub.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

© iFixit — CC BY-NC-SA