



iPhone 12 Pro SIM-Karte tauschen

SIM-Einschub und SIM-Karte im iPhone 12 Pro tauschen.

Geschrieben von: Adam O'Camb



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt, wie der SIM-Einschub und die SIM-Karte im iPhone 12 getauscht werden können. Das gilt für die reale SIM-Karte, die eSIM ist nur im Speicher eingerichtet und kann nicht entfernt werden.



WERKZEUGE:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



TEILE:

- [iPhone 12 Pro Single SIM Card Tray](#) (1)
- [iPhone 12 Pro/12 Pro Max Dual SIM Card Tray](#) (1)

Schritt 1 — SIM-Karteneinschub auswerfen



- Setze ein Werkzeug für den SIM-Auswurf oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch am SIM-Einschub ein, es befindet sich an der Seitenkante mit den Lautstärketasten.
- Drücke zum Auswerfen fest darauf.

Schritt 2 — SIM-Karteneinschub entfernen



- Entferne den SIM-Einschub vom iPhone.
 - ⓘ Die SIM-Karte fällt leicht aus dem Einschub heraus.
- ☑ Achte beim Einsetzen der SIM-Karte auf die richtige Orientierung im Einschub.
- ☑ Der SIM-Einschub ist durch eine umlaufende dünne Gummidichtung gegen Feuchtigkeit und Staub abgedichtet. Wenn diese Dichtung defekt ist oder fehlt, solltest du die Dichtung oder den gesamten Einschub austauschen, damit die Bauteile im Inneren des iPhones weiterhin geschützt sind.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.