



Entkalken der Nespresso VertuoPlus

Verliert dein Kaffee an Geschmack und lässt...

Geschrieben von: Olivia peet



EINLEITUNG

Verliert dein Kaffee an Geschmack und lässt allmählich das gute Aroma vermissen? Entkalke deine Nespresso VertuoPlus mit Hilfe dieser Anleitung.

Das Entkalken der Kaffeemaschine reinigt die Maschine von Grund auf und sorgt dafür, dass die Maschine wieder funktioniert wie am ersten Tag. Schlechter Kaffeegeschmack sollte damit der Geschichte angehören.

Sorge dafür, dass du das Nespresso Entkalkungskit hast: z.B. von [Nespresso selbst](#) oder von [Amazon](#) . Entkalker anderer Hersteller können die Maschine beschädigen.

🔧 WERKZEUGE:

[Nespresso Descaling Kit](#) (1)

Schritt 1 — Entkalken der Nespresso VertuoPlus



- Schalte die Maschine ein und drücke die Taste mit dem Tassensymbol.

Schritt 2



- Bewege den Hebel nach oben, um eventuell enthaltene Kapseln auszuwerfen.
- Leere den Kapselcontainer auf der Rückseite der Maschine.

Schritt 3



- Drücke den Hebel nach unten und schalte die Maschine ab.

Schritt 4



- Fülle den Wassertank mit einer Portion des Nespresso Entkalkersets (flüssig) und füge drei Tassen Wasser hinzu.

Schritt 5



- Um in den Entkalkungsmodus zu wechseln, drücke das Tassen-Symbol sowie den Hebel gleichzeitig für drei Sekunden nach unten.
- ⓘ Das orangefarbene Licht zeigt, dass die Maschine sich im Modus "Spezialfunktionen" befindet.

Schritt 6



- Um in den Entkalkungsmodus zu wechseln, drücke den Hebel einmal nach unten.

Schritt 7



- Drücke den Tassen-Knopf, um den Entkalkungsvorgang zu starten.
- ⓘ Ein orangefarbenes Licht beginnt zu blinken und zeigt den Entkalkungsvorgang an.
- ⓘ Das Programm endet automatisch.

Schritt 8



- Entferne die Entkalkungsflüssigkeit aus dem Wassertank.
- Spüle den Wassertank sorgfältig mit klarem Wasser.

Schritt 9



- Fülle den Wassertank mit frischem Wasser und setze ihn wieder in die Maschine ein.

Schritt 10



- Drücke den Tassen-Knopf, um die Maschine zu spülen.
- ⓘ Die Maschine beendet das Spülprogramm automatisch.

Schritt 11



- Um den Entkalkungsmodus zu verlassen, drücke den Tassen-Knopf sowie den Hebel für drei Sekunden nach unten.

Schritt 12



- Ein grünes Licht zeigt, dass der Entkalkungsprozess abgeschlossen und die Maschine wieder einsatzbereit ist.