Démontage du panneau avant du lave-linge Bosch Maxx WFL2455

Rédigé par: Flarnity

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-05-15 01:47:10 PM (MST).

OUTILS:

- T20 Torx Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Couvercle inférieur



Débranchez votre appareil.

- Enlevez la protection permettant d'accéder à l'orifice de vidange.
- Enlevez la vis Torx T20 maintenant le couvercle inférieur.
- Enlevez le couvercle inférieur en le faisant glisser vers la droite.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 2 — Bac à lessive



- Enlevez le bac à lessive en ouvrant celui-ci puis en exerçant une pression du doigt sur l'encoche.

Étape 3 — Fixation du joint du tambour

- Enlevez l'anneau permettant de retenir le joint du tambour.
  - Commencez par le ressort situé à proximité de la charnière du hublot.

⚠ Évitez d'utiliser des outils pointus ou tranchants afin de ne pas abîmer le joint.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 4 — Joint du tambour

- Faites passer tout le joint au-dessus du rebord sur lequel il est placé.

  Au remontage, il faudra faire preuve d'un peu de doigté pour remettre le joint sur son rebord.

- Faites ensuite passer le joint à l'intérieur de la machine afin qu'il ne vienne pas gêner ultérieurement le retrait du panneau avant.

Évitez d'utiliser des outils pointus ou tranchants afin de ne pas abîmer le joint.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5 — Vis de fixation du panneau avant



- Enlevez les deux vis Torx T20 situées sous le panneau avant.
- Enlevez la vis Torx T20 située dans l'emplacement du bac à lessive.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 6 — Retrait du panneau avant



- Le panneau avant est soutenu par une languette, elle-même maintenue par la vis de l'emplacement du bac à lessive précédemment enlevée.
- Pour retirer le panneau avant, commencez par le faire glisser vers le bas (il devrait tomber sous son propre poids).
- Des ergots de positionnement retiennent le panneau avant de chaque côté. Une fois que le panneau a été glissé vers le bas, inclinez-le vers l'avant afin de pouvoir l'enlever.

ⓘ Les ergots de positionnement restent attachés au panneau avant une fois celui-ci enlevé.

⚠ Des connexions électriques relient le panneau avant au reste de l'appareil (cfr. étape suivante).

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7 — Connexions au panneau avant



- Une connexion électrique relie le corps de l'appareil au panneau avant (probablement un détecteur de fermeture du hublot).
- Déconnectez le détecteur de hublot en soulevant la languette du connecteur et en tirant fermement celui-ci vers le bas.

ⓘ Sur la seconde photographie, le connecteur est montré partiellement déconnecté.

Étape 8 — Guide-fil





- Détachez le guide-fil du panneau avant afin de pouvoir le retirer.
- Et voilà, le panneau avant est démonté !

© iFixit — CC BY-NC-SA

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA