
# why! W650SZ Festplatte HDD auswechseln

Geschrieben von: Felice Suglia



Dieses Dokument wurde am 2021-07-09 05:43:37 AM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

## WERKZEUGE:

- Phillips #0 Screwdriver (1)



## TEILE:

- Pièces détachées pour W650SZ CH (1)
- Pièces détachées pour W650SZ EU (1)




© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Schritt 1 — Den Akkumulator entfernen


- Öffne den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
- Öffne den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
- Entferne den Akkumulator.

## Schritt 2 — why! W650SZ Zugang zu den wichtigsten Komponenten






- Entferne mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben unten an der Abdeckung.
- Die Abdeckung kann nun entfernt werden.



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Schritt 3 — HDD Festplatte






- Hebe das Plastikzünglein (zusammen mit dem Gummistück welches die Festplatte festhaltet).
- Ziehe die HDD Festplatte aus seinem SATA3 Stecker.

Um das Gerät wieder zusammen zu bauen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.



© iFixit — CC BY-NC-SA 