2006-2011 Honda Civic Schlüsselbatterie ersetzen

Verwende diese Anleitung, um die Batterie in einem Honda Civic Schlüssel der 8. Generation (2006-2011) zu ersetzen.

Geschrieben von: Erika Caushi

Dieses Dokument wurde am 2022-03-20 10:09:46 PM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

EINLEITUNG

In dieser Anleitung werden wir die Batterie eines 2006-2011 Honda Civic Schlüssels ersetzen. Der Vorgang ist ziemlich einfach und kann selbst erledigt werden. Werkstätten würden eine ganze Menge Geld dafür verlangen.

WERKZEUGE:

- Phillips #0 Screwdriver (1)

TEILE:

- CR1616 Lithium Battery (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — Schlüsselbatterie

- Entferne mit dem Kreuzschlitzschraubendreher #0 die einzelne Schraube an der Unterseite des Schlüssels.

Schritt 2

- Hebe das Gehäuse vorsichtig an und entferne sie vom Rest des Schlüssels.

⚠ Achte darauf, dass der Clip am Loch für den Schlüsselring, der das Gehäuse festhält, nicht abbricht.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 3



- Trenne das innere Gehäuse vom äusseren Gehäuse, indem du auf die Knöpfe drückst.

Schritt 4



- Lösen das innere Gehäuse mit den Clips an der Ober- und Unterseite.

⚠ Achte darauf, dass die Clips nicht brechen, da sie das Eindringen von Feuchtigkeit, Staub und Schmutz in die empfindliche Elektronik verhindern.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 5



- Entferne die Batterie aus dem inneren Gehäuse des Schlüssels.

⚠ Wenn die Batterie korrodiert ist, solltest du wegen der Batteriesäure unbedingt Handschuhe tragen.

⚠ Achte darauf, dass die Batterie nicht durchstochen wird, wenn du die alte Batterie entfernst oder eine neue einlegst.

Schritt 6



- Ersetze die alte Batterie durch eine neue.

Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um den Schlüssel wieder zusammenzusetzen.

© iFixit — CC BY-NC-SA